



BLUE SKY™

OUTDOOR LIVING



OWNER'S MANUAL

36" EXTRA LARGE ROUND BARREL FIRE PIT WITH SWING AWAY GRILL

MANUAL DEL USUARIO

BRASERO CON FORMA DE BARRIL REDONDO EXTRA GRANDE DE 36 PULG. CON PARRILLA GIRATORIA

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PUITS DE FEU ROND EXTRA LARGE EN FORME DE BARIL DE 36 PO AVEC GRILLE PIVOTANTE

WBF36SG-MD



TIME WELL SPENT

We believe in the value and benefits of spending time outdoors. Our goal is to provide you with a wide variety of outdoor related products that allow you to spend endless days outside, generating loads of laughter and creating memories that will last a lifetime.

Blue Sky Outdoor Living offers high quality, on-trend, outdoor living products that will bring an enhanced experience to any backyard, outdoor gathering or adventure.

Connect with us @blueskyoutdoorliving



Fill in the following information and retain this manual for future reference:

MODEL(S): _____

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

RECEIPT NO: _____

Part Number: WBF36SG-MD

FOR YOUR SAFETY

PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY RULES BEFORE USING THIS OUTDOOR FIRE PIT. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A HAZARDOUS FIRE, CAUSING PROPERTY DAMAGE OR PHYSICAL INJURY. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: CARBON MONOXIDE HAZARD!

THIS FIRE PIT IS MADE FOR OUTDOOR USE ONLY.

BURNING WOOD PRODUCES CARBON MONOXIDE, WHICH HAS NO ODOR AND CAN CAUSE DEATH IF BURNED IN ENCLOSED AREAS. DO NOT USE THIS FIRE PIT IN ANY ENCLOSED SPACE, INCLUDING A BOAT OR RECREATIONAL VEHICLE.

WARNING

THIS FIRE PIT IS NOT FOR COMMERCIAL USE.

For adult use only – do not allow children to use the fire pit. Keep children and pets away from the fire pit while it is in use.

Use only on hard, level and inflammable surfaces such as brick, concrete, stone or other masonry surfaces. Do not use on lawns, wooden decks, artificial wood or asphalt.

Keep the outdoor fire pit a minimum of 10' (3.1 m) away from buildings, structures, flammable items and vehicles such as cars, trucks, vans, boats or RVs.

Do not store or use LP gas cylinders within 10' (3.1 m) of this fire pit while it is in operation.

Do not use under a patio roof, low hanging branches, trellis, patio umbrellas, arbors, pergolas or overhangs of any kind including covered porches.

Do not use in windy conditions.

 **WARNING**

Do not use this fire pit until it is completely assembled and all parts are securely tightened. Before each use make sure the outdoor fire pit is in good working condition.

Never use gasoline, alcohol or volatile fluids to start or restart fires.

For longer product life, keep fires to a respectable size. Do not overload. The length of the firewood should not exceed 3/4 of the width of the fire pit. Do not add additional firewood until the fire burns down.

Do not burn charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, papers, cardboard, plywood, or painted, stained or pressure treated wood.

Avoid using softwoods such as pine or cedar, because they are likely to throw sparks. The use of seasoned hardwood is recommended.

Do not leave fire unattended at any time, especially around children and pets.

Do not attempt to move the fire pit once the fire is started.

Use caution when tending the fire, as surfaces will become very hot.

Keep the spark screen in place whenever a fire is lit.

Use heat resistant mittens or gloves with the poker to remove the spark screen. The spark screen will become very hot.

Use caution when removing the spark screen as hot steam or a flare up could cause burns.

Use caution after the fire has been extinguished. Surfaces will remain hot for some time.

This outdoor fire pit must be completely cooled off and all embers must be extinguished before any cover can be used.

 **WARNING**

Do not place the fire pit in an area where it could be easily tripped over.

Do not lean over this fire pit when lighting or when in use. Do not wear flammable or loose clothing when operating this fire pit.

Do not place hot fire pit tools onto combustible surfaces such as grass or on a wooden deck or furniture.

Any modifications to this appliance may be dangerous and are not permitted.

The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair your ability to properly assemble or safely operate this fire pit.


Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.

PARTS LIST

UNPACK PARTS, MAKING SURE ALL PIECES ARE PRESENT BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Email service@blueskyoutdoorliving.com or call 1-800-459-4409 (Monday–Friday, 8:00 am–4:30 pm, CST).

REF	QTY	DESCRIPTION
A	1	Spark Screen Loop
B	1	Spark Screen
C	4	Top Ring Section
D	1	Fire Bowl
E	4	Bracket
F	3	Leg
G	1	Ash Catch
H	1	Lock Ring
I	1	Adjustable Tube
J	1	Swing Grill Stand
K	1	Swing Grill
L	1	Ash Catch Connector
M	6	M6 x 10 mm Bolt
N	6	M6 x 15 mm Bolt
O	7	Washer
P	9	Nut
Q	1	Allen Wrench
R	1	Wrench
S	1	Spark Screen Lift




ASSEMBLY

NOTE: USE TWO PEOPLE TO LIFT AND TURN THE FIRE BARREL.

NOTE: WE STRONGLY ADVISE ONLY FINGER TIGHTENING BOLTS DURING INITIAL ASSEMBLY. ONCE ALL BOLTS ARE INSERTED, FULLY TIGHTEN ALL BOLTS. DO NOT OVERTIGHTEN.

STEP 1

Insert the ash catch connector [L] through the ash catch [G] and into the bottom of the fire bowl [D]. Secure the ash catch connector with two nuts [P], one on either end of the connector.




STEP 2

Turn the fire bowl upside down and place on soft surface to protect the finish. You may require two people to lift the fire bowl.

Slip one leg [F] into a bracket on the bottom of the fire bowl [D] and secure with two M6 x 10 mm bolts [M].

Repeat to attach the other two legs.

Securely tighten all bolts, then turn the fire bowl upright.



STEP 3

Start building the top ring on the opposite side of the fire bowl from where the swing grill will be mounted. Look for the holes closer to the middle of the fire bowl – this is where the swing grill will be secured.

Make sure not to fully tighten bolts until all four sections of the top ring are assembled.

Attach one top ring section [C] to the fire bowl [D] by inserting one M6 x 15 mm bolt [N] into the top ring's support arm from the outside, then through one of the holes in the top edge of the fire bowl. On the inside of the fire bowl, insert one bracket [E] and secure in place with one washer [O] and nut [P].



Insert a second top ring section into the end of the first top ring section and attach to the fire bowl as described above.

STEP 4

Before connecting the last two top ring sections, attach the swing grill stand [K] to the fire bowl [D]. Insert two M6 x 15 mm bolts [O] into the stand from the outside and through the two holes located vertically on the fire bowl. Secure each bolt on the inside of the fire bowl with one washer [P] and nut [Q].


Attach the remaining two top ring sections [C] as described in step 3.

Make sure all of the top ring sections are joined together and that all the brackets [E] are at a right angle with the tab positioned close to the top edge of the fire bowl and facing towards the center of the fire bowl. Securely tighten all bolts.



STEP 5


Place the adjustable tube [J] over the top of the swing grill stand [K], then insert the swing grill [L] into the swing grill stand. Use the lock ring [I] to adjust the height of the swing grill.



STEP 6

Insert the threaded end of the spark screen loop [A] through the center of the spark screen [B] and secure it on the other side with one washer [O] and nut [P].

Once the fire is lit, place the assembled spark screen on top of the fire pit using the spark screen lift [S]. Make sure the spark screen is set on the four brackets [E].



CARE AND MAINTENANCE

- Clean out ashes after each use. Be sure to wait until the fire pit is completely cooled. Do not attempt to clean while hot.
- Store the fire pit in a dry place out of the weather. The fire pit should not be left outside uncovered when not in use. Store your fire pit in a dry location out of the weather to ensure continued use. Exposure to weather, heavy use and UV rays may cause this product to develop a rusted patina.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in materials and workmanship on the frame only for a period of one (1) year from the date of original purchase. This warranty does not cover commercial use.

If this product is defective, email service@blueskyoutdoorliving.com or call 1-800-459-4409 (Monday–Friday, 8:00 am–4:30 pm, CST). If the product is defective, we will replace the defective part at no cost to you. Please do not ship your product back to the store or to us unless we send you written instructions for return.

In the event it becomes necessary for your product to be returned, we will notify you how to proceed. A copy of your original purchase receipt must accompany the returned product.



WARNING

Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov



TIEMPO BIEN INVERTIDO

En Blue Sky Outdoor Living creemos en la importancia y los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza. Nuestro objetivo es proporcionarle una amplia variedad de productos relacionados con actividades al aire libre que le permitan pasar días incesantes en el exterior, generar toneladas de risas y crear recuerdos que conservará toda la vida.

Puede confiar en que Blue Sky Outdoor Living ofrece productos duraderos y fáciles de usar que mejorarán su patio y sus reuniones o aventuras al aire libre.

Conéctese con nosotros @blueskyoutdoorliving



Complete la siguiente información y conserve este manual como referencia futura:

MODELO(S):

FECHA DE COMPRA:

LUGAR DE COMPRA:

RECIBO DE COMPRA N°:

Número de parte: WBF36SG-MD

PARA SU SEGURIDAD

ASEGÚRESE DE LEER Y DE COMPRENDER TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE BRASERO PARA AIRE LIBRE. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA CAUSAR UN INCENDIO Y PROVOCAR DAÑOS MATERIALES O LESIONES. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

PELIGRO: RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

ESTE BRASERO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA UTILIZAR AL AIRE LIBRE.

LA MADERA EN COMBUSTIÓN LIBERA MONÓXIDO DE CARBONO, QUE NO TIENE OLOR Y QUE PUEDE PROVOCAR LA MUERTE SI LA COMBUSTIÓN SE REALIZA DENTRO DE ESPACIOS CERRADOS. NO UTILICE ESTE BRASERO EN NINGÚN ESPACIO CERRADO, COMO UNA EMBARCACIÓN O UN VEHÍCULO RECREATIVO.

PELIGRO

ESTE BRASERO NO ES APTO PARA USO COMERCIAL.

Solo para adultos. No permita que los niños utilicen el anillo para fogata.
Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'anneau de feu pendant son utilisation.

Utilícelo únicamente sobre superficies firmes, niveladas y no inflamables como ladrillo, concreto, piedra u otras superficies de mampostería. No lo utilice sobre césped, terrazas de madera, madera artificial o asfalto.

Mantenga el brasero para aire libre a una distancia mínima de 10' (3,1 m) de construcciones, estructuras, elementos inflamables y vehículos como automóviles, camiones, camionetas, embarcaciones o casas rodantes.

No almacene o utilice bombonas de GLP a una distancia de menos de 10' (3,1 m) de este brasero mientras esté encendido.

No usar debajo de una pérgola, ramas de poca altura, un enrejado con plantas, sombrillas de patio o salientes de cualquier tipo, incluidos porches cubiertos.

 PELIGRO

No lo utilice en días ventosos.

No utilice este brasero hasta que no esté ensamblado por completo y todas las partes estén fijadas de manera correcta. Antes de utilizarlo, siempre asegúrese de que el brasero para aire libre funcione correctamente.

Nunca utilice gasolina, alcohol o líquidos volátiles para encender el fuego.

Para una mayor durabilidad del producto, cuide el tamaño de las flamas. No lo sobrecargue. El largo de los leños no debe superar los 3/4 de ancho del brasero. No añada más leños hasta que no se consuma todo el fuego.

No quemé briquetas de carbón, carbón en trozos, leños prefabricados, madera flotante, basura, hojas, papel, cartón, contrachapado o madera pintada, manchada o prensada.

Evite el uso de leña de coníferas, como pino o cedro, debido a su alta probabilidad de producir chispas. Se recomienda el uso de madera dura de estación.

Nunca deje el fuego sin supervisión, especialmente si hay niños o mascotas cerca.

No intente mover el brasero después de haber encendido el fuego.

Proceda con precaución cuando cuide el fuego, ya que las superficies pueden estar muy calientes.

Mantenga la pantalla de protección contra chispas en su lugar siempre que esté encendido el fuego.

Utilice manoplas o guantes resistentes al calor cuando use el atizador para retirar la pantalla de protección contra chispas. Es muy probable que la pantalla de protección contra chispas esté muy caliente.

Proceda con precaución cuando retire la pantalla de protección contra chispas, ya que el humo caliente y las chispas pueden provocar quemaduras.

 **PELIGRO**

Proceda con precaución incluso cuando el fuego ya se haya extinguido. Las superficies permanecerán calientes durante un tiempo.

Antes de poder utilizar cualquier cubierta, este brasero para aire libre debe estar completamente apagado y frío, y se deben haber extinguido todas las brasas.

No ubique este brasero en un lugar de mucha circulación, donde pueda caerse fácilmente.

No se incline sobre este brasero cuando esté encendido o en uso. No vista ropa inflamable o muy suelta cuando utilice este brasero.

No coloque las herramientas calientes del brasero sobre superficies combustibles como césped o un mueble o terraza de madera.

Las modificaciones que se realicen sobre este dispositivo pueden ser peligrosas y están prohibidas.

El consumo de alcohol y de medicamentos con o sin receta puede imposibilitar su capacidad de instalar o de utilizar de manera segura este brasero.


Siempre utilícelo en conformidad con todos los códigos regionales, estatales y nacionales correspondientes. Comuníquese con el departamento local de bomberos para obtener más información sobre fogatas al aire libre.

LISTA DE PIEZAS

DESEMBALE LAS PARTES Y ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES ANTES DE INTENTAR EL ENSAMBLAJE.

Si alguna pieza falta o está dañada, no ensamble el producto. Envíe un correo electrónico a service@blueskyoutdoorliving.com o llame al 1-800-459-4409 (de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., CST).

REF	CANT	DESCRIPCIÓN
A	1	Asa para pantalla de protección contra chispas
B	1	Pantalla de protección contra chispas
C	4	Parte del anillo superior
D	1	Recipiente para el fuego
E	4	Escuadra
F	3	Pata
G	1	Recolector de cenizas
H	1	Anillo de bloqueo
I	1	Tubo ajustable
J	1	Soporte de la parrilla giratoria
K	1	Parrilla giratoria
L	1	Conector del recolector de cenizas
M	6	Tornillo M6 de 10 mm
N	6	Tornillo M6 de 15 mm
O	7	Arandela
P	9	Tuerca
Q	1	Llave Allen
R	1	Llave
S	1	Manija de levante de pantalla de protección contra chispas




ENSAMBLAJE

NOTA: USE DOS PERSONAS PARA LEVANTAR Y GIRAR EL RECIPIENTE PARA EL FUEGO.

NOTA: LE RECOMENDAMOS AJUSTAR LOS TORNILLOS SOLO CON LOS DEDOS DURANTE LA ETAPA INICIAL DE INSTALACIÓN. UNA VEZ COLOCADOS TODOS LOS TORNILLOS, AJÚSTELOS POR COMPLETO. NO AJUSTE EN EXCESO.

PASO 1

Inserte el conector del recolector de cenizas [M] en el recolector de cenizas [G] y en el fondo del recipiente para el fuego [D]. Fije el conector del recolector de cenizas con dos tuercas [P], uno a cada lado del conector.




PASO 2

Ponga el recipiente para el fuego al revés y colóquelo en una superficie lisa con el fin de proteger el acabado. Es posible que se necesiten dos personas para levantar el recipiente para el fuego.

Coloque una pata [F] en una de las escuadras del fondo del recipiente para el fuego [D] y fíjela con dos tornillos M6 de 10 mm [M].

Repita el proceso para unir las otras dos patas.

Ajuste con firmeza todos los tornillos y, luego, ponga el recipiente para el fuego en posición vertical.



PASO 3

Comience a ensamblar el anillo superior en el lado opuesto del recipiente para el fuego desde donde se instalará la parrilla giratoria.

Busque los orificios más cercanos al centro del recipiente para el fuego (aquí es donde se fijará la parrilla giratoria). Asegúrese de no ajustar los tornillos por completo hasta que las cuatro partes del anillo superior estén ensambladas.



Fije una de las partes del anillo superior [C] al recipiente para el fuego [D] con un tornillo M6 de 15 mm [N] en el brazo de soporte del anillo superior desde el exterior y, luego, a través de uno de los orificios en el borde superior del recipiente para el fuego. En el interior del recipiente para el fuego, inserte una escuadra [E] y fíjela con una arandela [O] y una tuerca [P].

Inserte otra parte del anillo superior en el extremo de la primera y fíjela al recipiente para el fuego, como se describió anteriormente.

PASO 4

Antes de conectar las dos últimas partes del anillo superior, conecte el soporte de la parrilla giratoria [J] al recipiente para el fuego [D]. Desde el exterior, inserte dos tornillos M6 de 15 mm [N] en el soporte y a través de los dos orificios ubicados verticalmente en el recipiente para el fuego. Fije los tornillos desde el interior del recipiente para el fuego con una arandela [O] y una tuerca [P].


Fije las dos partes del anillo superior [C] restantes, como se describe en el paso 3.



Asegúrese de que todas las partes del anillo superior estén unidas. Además, todas las escuadras [E] deben estar alineadas en ángulo recto con respecto a la solapa ubicada cerca del borde superior del recipiente para el fuego y, también, deben apuntar hacia el centro de este. Ajuste con firmeza todos los tornillos.

PASO 5


Coloque el tubo ajustable [J] sobre la parte superior del soporte de la parrilla giratoria [J] y, luego, inserte la parrilla giratoria [K] en el soporte. Utilice el anillo de bloqueo [H] para ajustar la altura de la parrilla giratoria.



PASO 6

Inserte el extremo roscado del asa de la pantalla de protección contra chispas [A] en el centro de la pantalla [B] y fíjela del otro lado con una arandela [O] y una tuerca [P].

Una vez encendido el fuego, coloque la pantalla de protección contra chispas ya ensamblada sobre el brasero con la ayuda de la manija de levante de la pantalla de protección contra chispas [S]. Asegúrese de que la pantalla de protección contra chispas esté colocada en las cuatro escuadras [E].



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Retire las cenizas luego de cada uso. Asegúrese de esperar hasta que el brasero y esté completamente frío. No intente limpiarlo cuando está caliente.
- Conserve el brasero en un lugar seco, al resguardo de la intemperie. El brasero no debe quedar a la intemperie y descubierto cuando no esté en uso. Guarde su brasero en un lugar seco y al resguardo de la intemperie para garantizar su buen uso. El uso excesivo y la exposición a la intemperie y a los rayos UV pueden hacer que este producto desarrolle una capa de óxido.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Esta garantía no cubre el uso comercial del producto.

Si este producto es defectuoso, envíe un correo electrónico a service@blueskyoutdoorliving.com o llame a 1-800-459-4409 (de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:30 p.m., CST) Si el producto es defectuoso, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para usted. No devuelva su producto a la tienda ni a nosotros, a menos que le enviemos instrucciones escritas para su devolución.

En caso de que sea necesario devolver su producto, le notificaremos cómo proceder. El producto devuelto se debe acompañar con una copia de su recibo de compra original.



ADVERTENCIA

Cancer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov



DU TEMPS BIEN PASSÉ

Chez Blue Sky Outdoor Living, nous croyons à la valeur et aux avantages de passer du temps dans la nature. Nos produits sont conçus pour la cour de votre domicile, la terrasse, le camping, la plage ou lors de votre événement sportif préféré.

Vous pouvez compter sur Blue Sky Outdoor Living pour fournir des produits durables et faciles à utiliser qui amélioreront votre arrière-cour, votre prochain rassemblement en plein air ou votre prochaine aventure.

Connectez-vous avec nous @blueskyoutdoorliving



Remplissez les informations suivantes et conservez ce manuel d'utilisation pour référence future:

MODÈLE(S):

DATE D'ACHAT:

LIEU D'ACHAT:

NO DE REÇU:

Numéro de pièce: WBFB36SG-MD

POUR VOTRE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PUIS DE FEU EXTÉRIEUR. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER UN INCENDIE DANGEREUX, CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES. CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE !

CE PUIS DE FEU EST CONÇU POUR UN USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

LA COMBUSTION DU BOIS PRODUIT DU MONOXYDE DE CARBONE, QUI N'A PAS D'ODEUR ET PEUT CAUSER LA MORT S'IL EST BRÛLÉ DANS DES ESPACES CLOS. N'UTILISEZ PAS CE PUIS DE FEU DANS UN ESPACE CLOS, Y COMPRIS UN BATEAU OU UN VÉHICULE RÉCRÉATIF.

AVERTISSEMENT

CE PUIS DE FEU N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL.

Pour utilisation par des adultes seulement — ne laissez pas les enfants utiliser le puits de feu. Éloignez les enfants et les animaux domestiques du puits de feu pendant son utilisation.

Utiliser uniquement sur des surfaces dures, planes et inflammables telles que la brique, le béton, la pierre ou d'autres surfaces de maçonnerie. Ne pas utiliser sur les pelouses, les terrasses en bois, le bois artificiel ou l'asphalte.

Gardez le puits de feu extérieur à au moins 3,1 m (10 pi) des bâtiments, des structures, des objets inflammables et des véhicules tels que les voitures, les camions, les fourgonnettes, les bateaux ou les VR.

N'entreposez pas et n'utilisez pas de bouteilles de GPL à moins de 3,1 m (10 pi) de ce puits de feu pendant qu'il est en fonctionnement.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser sous un toit de terrasse, des branches basses, des treillis, des parasols de terrasse, des tonnelles, des pergolas ou des surplombs de toute sorte, y compris des porches couverts.

Ne pas utiliser dans des conditions venteuses.

N'utilisez pas ce puits de feu tant qu'il n'est pas complètement assemblé et que toutes les pièces ne sont pas solidement serrées. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le puits de feu extérieur est en bon état de fonctionnement.

N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de fluides volatils pour allumer ou redémarrer le feu.

Pour une durée de vie plus longue du produit, maintenez les feux à une taille respectable. Ne surchargez pas. La longueur du bois de chauffage ne doit pas dépasser 3/4 de la largeur du puits de feu. N'ajoutez pas de bois de chauffage supplémentaire jusqu'à ce que le feu se soit éteint.

Ne brûlez pas de briquettes de charbon de bois, de charbon de bois en morceaux, de bûches manufacturées, de bois flotté, de déchets, de feuilles, de papier, de carton, de contreplaqué ou de bois peint, teint ou traité sous pression.

Évitez d'utiliser des bois résineux comme le pin ou le cèdre, car ils sont susceptibles de projeter des étincelles. L'utilisation de bois dur sec est recommandée.

Ne laissez pas le feu sans surveillance à tout moment, en particulier autour des enfants et des animaux de compagnie.

N'essayez pas de déplacer le puits de feu une fois le feu allumé.

Soyez prudent lors de l'entretien du feu, car les surfaces deviendront très chaudes.

Gardez le pare-étincelles en place chaque fois qu'un feu est allumé.

Utilisez des mitaines ou des gants résistants à la chaleur avec le tisonnier pour retirer le pare-étincelles. Le pare-étincelles deviendra très chaud.

Soyez prudent lorsque vous retirez le pare-étincelles, car la vapeur chaude ou une poussée de chaleur peut provoquer des brûlures.

AVERTISSEMENT

Soyez prudent une fois le feu éteint. Les surfaces resteront chaudes pendant un certain temps.

Ce puits de feu extérieur doit être complètement refroidi et toutes les braises doivent être éteintes avant de pouvoir utiliser un couvercle.

Ne placez pas le puits de feu dans une zone où une personne pourrait facilement trébucher dessus.

Ne vous penchez pas au-dessus de ce puits de feu lors de l'allumage ou lors de l'utilisation. Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lorsque vous utilisez ce puits de feu.

Ne placez pas d'outils de puits de feu chauds sur des surfaces combustibles telles que l'herbe ou sur une terrasse en bois ou des meubles.

Toute modification apportée à cet appareil peut être dangereuse et n'est pas autorisée.

La consommation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à votre capacité à assembler correctement ou à utiliser ce puits de feu en toute sécurité.


Utilisez toujours conformément à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux applicables. Contactez votre service d'incendie local pour plus de détails sur le brûlage extérieur.

LISTE DES PIÈCES

DÉBALLEZ LES PIÈCES EN VOUS ASSURANT QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES AVANT D'ESSAYER DE LES ASSEMBLER.

Si toute pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Envoyez un courriel à service@blueskyoutdoorliving.com ou appelez le 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 30, HNC).

REF	QTÉ	DESCRIPTION
A	1	Boucle de pare-étincelles
B	1	Pare-étincelles
C	4	Section supérieure de l'anneau
D	1	Bol à feu
E	4	Support
F	3	Patte
G	1	Cendrier
H	1	Bague de verrouillage
I	1	Tube réglable
J	1	Support de grill pivotant
K	1	Grille pivotante
L	1	Connecteur de cendrier
M	6	Boulon M6 x 10 mm
N	6	Boulon M6 x 15 mm
O	7	Rondelle
P	9	Écrou
Q	1	Clé Allen
R	1	Clé
S	1	Outil de manipulation du pare-étincelles




ASSEMBLAGE

REMARQUE : NOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE SEULEMENT SERRER LES BOULONS À LA MAIN LORS DE L'ASSEMBLAGE INITIAL. UNE FOIS TOUS LES BOULONS INSÉRÉS, SERREZ COMPLÈTEMENT TOUS LES BOULONS. NE PAS TROP SERRER.


ÉTAPE 1

Insérez le connecteur du cendrier [L] à travers le cendrier [G] et dans le fond du bol à feu [D]. Fixez le connecteur du cendrier avec deux écrous [P], un à chaque extrémité du connecteur.



ÉTAPE 2


Tournez le bol à feu à l'envers et placez-le sur une surface protectrice pour protéger la finition. Vous aurez peut-être besoin de deux personnes pour soulever le bol à feu. Glissez une patte [F] dans un des supports au-dessous du bol à feu [D] et fixez-le avec deux boulons M6 x 10 mm [M]. Répétez l'opération pour fixer les deux autres pattes. Serrez fermement tous les boulons, puis tournez le bol à feu à l'endroit.



ÉTAPE 3


Commencez à construire l'anneau supérieur sur le côté opposé du bol à feu à partir duquel la grille pivotante sera montée. Cherchez les trous les plus près du milieu du bol à feu — c'est là que la grille pivotante sera fixée.

Assurez-vous de ne pas serrer complètement les boulons tant que les quatre sections de l'anneau supérieur ne sont pas assemblées. Fixez une section de l'anneau supérieur [C] au bol à feu [D] en insérant un boulon M6 x 15 mm [N] dans le bras de support de l'anneau supérieur depuis l'extérieur, puis à travers l'un des trous du bord supérieur du bol à feu. À l'intérieur du bol à feu, insérez un support [E] et fixez-le en place avec une rondelle [O] et un écrou [P]. Insérez une deuxième section de l'anneau supérieur dans l'extrémité de la première section de l'anneau supérieur et fixez-la au bol à feu comme décrit ci-dessus.




ÉTAPE 4

Avant de connecter les deux dernières sections de l'anneau supérieur, fixez le support de gril pivotant [K] au bol à feu [D]. Insérez deux boulons M6 x 15 mm [O] dans le support depuis l'extérieur et à travers les deux trous situés verticalement sur le bol à feu. Fixez chaque boulon à l'intérieur du bol à feu avec une rondelle [P] et un écrou [Q]. Fixez les deux sections restantes de l'anneau supérieur [C] comme décrit à l'étape 3. Assurez-vous que toutes les sections de l'anneau supérieur sont jointes et que tous les supports [E] sont à angle droit avec la languette positionnée près du bord supérieur du bol à feu et orientée vers le centre du bol à feu. Serrez fermement tous les boulons.




ÉTAPE 5

Placez le tube réglable [J] sur le dessus du support de grill pivotant [K], puis insérez le grill pivotant [L] dans le support de grill pivotant. Utilisez la bague de verrouillage [I] pour régler la hauteur de la grille pivotante.



ÉTAPE 6

Insérez l'extrémité filetée de la boucle du pare-étincelles [A] à travers le centre du pare-étincelles [B] et fixez-la de l'autre côté avec une rondelle [O] et un écrou [P]. Une fois le feu allumé, placez le pare-étincelles assemblé sur le dessus du puits de feu à l'aide de l'outil de manipulation du pare-étincelles [S]. Assurez-vous que le pare-étincelles est placé sur les quatre supports [E].



SOINS ET ENTRETIEN

- Nettoyer les cendres après chaque utilisation. Assurez-vous d'attendre que le puits de feu soit complètement refroidi. N'essayez pas de nettoyer lorsque chaud.
- Le puits de feu ne doit pas être laissé à l'extérieur à découvert lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez votre puits de feu dans un endroit sec à l'abri des intempéries pour assurer une utilisation continue. L'exposition aux intempéries, à une utilisation intensive et aux rayons UV peut entraîner le développement d'une patine rouillée sur ce produit.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Ce produit est garanti à l'acheteur original du produit pour une période de (1) an à compter de la date du reçu. Cette garantie s'applique au défaut de fonctionnement du produit comme conçu et exclut toutes les finitions peintes.

Si ce produit est défectueux, envoyez un courriel à service@blueskyoutdoorliving.com ou appelez le 1-800-459-4409 (du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30, HNC). Si le produit est défectueux, nous remplacerons la pièce défectueuse gratuitement. Veuillez ne pas renvoyer votre produit au magasin ou à nous, sauf si nous vous envoyons des instructions écrites pour le retour.

Dans le cas où le retour de votre produit s'avérerait nécessaire, nous vous informerons de la marche à suivre. Une copie de votre reçu d'achat original doit accompagner le produit retourné.



AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction –
www.P65Warnings.ca.gov



BLUE SKY™
OUTDOOR LIVING



Quality Craft
Romeoville, IL 60446
service@blueskyoutdoorliving.com
1-800-459-4409
www.blueskyoutdoorliving.com



@blueskyoutdoorliving

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

WBF365G-MD-02/22